

## **РАЗВОДНОЙ СТАНОК ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ RWM / RWS / RWV**

В зависимости от вида пилы можно установить способ и величину разводки, например, в пилах для ленточных пилорам устанавливаем режим: один зуб прямой и два разведённых. В этом цикле станок одновременно разводит два зуба, а один пропускает.

### Технические данные:

Величина разводки до 1,0 мм на сторону (0,4-0,5 мм - модель RWV)

Точность разводки +/- 0,05 мм

Скорость работы 70 зубьев/мин

Ширина пил 15-100 мм

Шаг зубьев 8-50 мм (21-23 мм - модель RWV)

Высота зубьев 5-15 мм

Толщина пилы до 1,2 мм

Масса:

- с основанием 65 кг

- без основания 35 кг